

# 石材強化剤

## イシノールシリーズ

# ストーンパワー100

(風化した石材及び軟石の風化防止・強化剤)

### 《効果・特長》

- 石材内部に浸透し、ガラス状の強固な物質を形成し石材表層部の風化・劣化を抑制します。
- 石材の質感を損なうことはありません（自然な仕上がりになります）。
- 不自然な光沢を出すことはありません。
- 石材表面に被膜を形成しませんので、通気性を損なうことはありません。

### 《用途・適用素材》

- 風化した石材及び吸水性の高い石材の風化・劣化抑制
- 大谷石、十和田石などの凝灰岩系や吸水性の高い石材及び漆喰、レンガ、素焼きタイルなどに適しています。

### 《性状》

ストーンパワー100	
外 観	透明・淡黄色液体
成 分	珪酸エチル
溶 剤	第4類第2石油類
取扱い	火気厳禁
貯蔵性	1年（30℃以下密閉状態で保管）

### 《荷姿》

4 L入り角缶・16 L入り石油缶
4 L缶は4缶で1箱になります。

## 《使用方法》

標準塗布量 0.5 L～/㎡（素材の種類、状態により異なります）

予備テスト	標準塗布量を参照にして、目立たない場所で塗布量、塗布後の仕上がり感、色相などを確認して下さい。石材の種類、状態などにより異なる場合があります。
-------	---

洗 浄	ストーンパワー100を十分に含浸させるため汚れを除去します。洗浄が不十分だと、浸透不十分になったり、塗布後汚れがとれにくくなります。
-----	--

乾 燥	素材を十分に乾燥させて下さい。乾燥不十分だと十分な浸透層が得られなかったり、変色（色ムラ）の原因になります。
-----	--

塗 布	原液を使用します。刷毛、ローラーなどを使用し、塗布するというよりはしみ込ませるように塗布して下さい。移動できるものは漬け込む方法をおすすめします。繰り返し塗布する場合は表面が乾ききらないうちにおこなって下さい。素材が熱くなっている場合は十分な浸透層を得られない場合がありますので注意して下さい。
-----	---

養 生	直射日光はさけ2～3日間自然乾燥して下さい。乾燥条件は10～20℃（湿度40%以上）が理想です。 最終的に強固な結晶となるには20℃、湿度50%の状態で約2週間かかります
-----	--

※石材強化だけでなく、吸水防止効果を与えることにより、より強力な効果が得られます。  
また、汚染防止効果も含め、浸透型吸水防止剤『クリアコートスーパー』の併用をお勧めいたします。

## 《その他注意事項》

- 危険物に該当しますので、火気には十分に注意して下さい。
- 換気を充分に行ない、必要に応じ有機ガス用防毒マスクなどを着用して下さい。
- 取り扱いは、できるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋などを着用して下さい。また、眼に入らないよう保護眼鏡を着用して下さい。
- 眼に入った場合は、直ちに多量の水で良く洗い流した後、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚や作業服に付着した場合は、水と石鹸で充分に洗い落として下さい。
- 容器から出し入れする場合は、こぼれないように注意して下さい。もし、こぼれた場合はウエスなどで拭取って下さい。
- 一定の場所を定めて貯蔵、保管して下さい。保管場所は30℃以下の涼しい場所にして下さい。
- 容器のフタは、薬剤を出し入れする時以外はしっかりと閉めて下さい。
- 他の溶剤を混合することなく、原液を使用して下さい。
- 安全な取扱いについての詳細は、安全データシート（SDS）を御参照下さい。

## 紺商株式会社

〒940-0061 新潟県長岡市城内町 3-7-8  
Tel 0258-32-4453 Fax 0258-32-4669  
<http://www.konsho.co.jp>